

## 3 gode råd til det bedste WiFi i hjemmet

Der er flere faktorer, som kan påvirke dit WiFi signal. Det er derfor vigtigt, at din WiFi-router er sat op, så du får mest muligt ud af dit fibernet. I denne guide har vi samlet 3 gode råd, der hjælper dig med at optimere dit WiFi.

### 1 Placér din WiFi-router korrekt

Placeringen af din router har stor betydning for både signalstyrke og dækning i hjemmet.

For det bedste signal bør du placere din WiFi-router...

- Frit, højt & centralt i din bolig
- Tæt på hvor dit behov er størst f.eks. stuen eller hjemmekontoret
- Væk fra elektronisk udstyr (PC, Playstation, radio mv.)
- Væk fra store metalgenstande (Hårde hvidevare, radiatorer mv.)

### 2 Genstart din WiFi-router

Hvis du oplever et ustabilt eller svagt signal, kan løsningen være ret simpel - [genstart din router](#). Det eneste du skal gøre, er at afbryde strømmen i 10-20 sek. og så tænde igen. Der går et par minutter før routeren er startet helt op. Hvis du har en ekstra enhed tilkoblet, skal du også genstarte denne.

### 3 Udskift gammelt udstyr

Din router udsender et [WiFi-6 signal](#), som er en ny teknologi, der sikrer en høj hastighed og bedre ydeevne. Hvis du har tilsluttet enheder med en ældre WiFi-standard, kan de begrænse din oplevelse, da de ikke understøtter de samme høje hastigheder. Det kan derfor være en fordel at udskifte ældre enheder, hvor hastigheden ikke lever op til dine behov.

Hvis du bor i en stor bolig, hvor WiFi-signalet ikke kan nå ud i alle rum, kan du med fordel leje en ekstra enhed, så signalet kan nå endnu længere ud i hjemmet. Du kan se hvordan du tilkobler en ekstra Nokia Beacon på bagsiden.



### Har du brug for hjælp?

Hvis du oplever at dit WiFi er ustabilt, langsomt eller hvis du har brug for hjælp til opsætning - så er du meget velkommen til at ringe til vores kundeservice på **70 89 00 00**.

Du kan også altid skrive til os på [kundeservice@bornfiber.dk](mailto:kundeservice@bornfiber.dk)



**BORN  
FIBER**