

Kom godt i gang med din nye WiFi router

Tillykke med din nye Nokia Beacon WiFi router

Vi ved, at et stabilt WiFi signal er en uundværlig del af din hverdag. Der er dog flere ting, som kan påvirke og forstyrre dit WiFi signal. Det er derfor vigtigt, at din WiFi router er sat op, så du får den bedste oplevelse med dit fibernet. I denne guide har vi samlet nogle gode råd til opsætningen af din WiFi router.

3 gode råd til et stærkt WiFi signal 📶

1. Placér din WiFi router rigtigt

Det er en god idé at placere routeren **frit & centralt** i din bolig, så signalet kan nå så langt ud i hjemmet som muligt. Derudover er det vigtigt at routeren er placeret forholdsvis tæt på det område af hjemmet, hvor dit behov for stabilt internet er størst. Det kan eksempelvis være i dagligstuen eller på hjemmekontoret.

Når du skal placere din router, skal du så vidt muligt **undgå** at

- Gemme den væk i et skab eller under sofaen
- Stille den for tæt på elektronisk udstyr (PC, Playstation, radio mv.)
- Stille den for tæt på metalgenstande (Hårde hvidevare mv.)
- Stille den på gulvet
- Stille den i dit bryggers eller på badeværelset

Hvis du bor i en stor bolig, hvor WiFi signalet ikke kan nå ud i alle rum, kan du med fordel leje en ekstra enhed, så signalet kan nå endnu længere ud i hjemmet. Du kan se hvordan du tilkobler en ekstra Nokia Beacon på bagsiden.



2. Genstart din WiFi router

Hvis du oplever et ustabil eller svagt signal, kan løsningen være ret simpel - **genstart din router**. Så får den en chance for at starte på en frisk, og det kan ofte hjælpe. Det eneste du skal gøre, er at afbryde strømmen i 10-20 sek. og så tænde igen. Der går et par minutter før routeren er startet helt op. Hvis du har en ekstra enhed tilkoblet, skal du også genstarte denne.

3. Udskift gammelt udstyr

Din Nokia Beacon router udsender et **WiFi-6 signal**, som er en ny teknologi, der sikrer en høj hastighed. Hvis du har tilsluttet enheder med en ældre WiFi-standard, kan du opleve at de ikke kan opnå en ligeså høj hastighed som nyere enheder - simpelthen fordi de ikke kan trække de høje hastigheder. Det kan derfor være en fordel at udskifte ældre enheder, hvor hastigheden ikke lever op til dine behov.

Har du brug for hjælp?

Hvis du oplever at dit WiFi er ustabil, langsomt eller hvis du har brug for hjælp til opsætning - så er du meget velkommen til at ringe til vores kundeservice på **70 89 00 00** - vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra kl. 9-16. Du kan også altid skrive til os på kundeservice@bornfiber.dk eller finde svar på ofte stillede spørgsmål på vores hjemmeside bornfiber.dk.



**BORN
FIBER**