


SÅDAN TÆNDES DIT FIBERNET UDSTYR



1. Strømforsyningen tilsluttes en alm. stikkontakt
2. Stikket fra strømforsyningen indsættes i boksen som vist på billedet
3. Tryk on/off knappen ind
4. Er der lys i "power" lampen, så er dit fibernet udstyr tændt

Har du brug for hjælp – så kontakt vores kundeservice på tlf. 70 89 00 00

**BØRN
FIBER**

UDSTYRSMÅL

